


# TRACKMAN GOLF アプリ

Trackmanデータ、レポート、統計情報などゴルファーが  
上達するための情報が一括に詰め込まれた管理アプリ



ユーザー  
スタツ

クイック  
ログイン  
(QRコード)

TM  
MYバッグ  
ラウンド平均


ハンディキャップ  
MYバッグ  
ラウンド平均

バーチャル  
ゴルフコース  
レポート

セッション  
レポート



練習の記録も  
最寄の練習場検索も  
このアプリ1つで



# Trackman Golf アプリ

# TRACKMAN GOLF アプリ

## 1 TRACKMANアカウントの設定




- ① 初期画面で”トラックマンプロフィールの作成”をクリック、すでにトラックマンアカウントをお持ちの方は”サインイン”へ
- ② メールかApple IDで登録を進める
- ③ 名前とメールアドレスの登録
- ④ パスワードの設定（数字と大文字1字を含める）
- ⑤ 利用規約の同意にチェック、通知案内の許可を決定し”アカウントを作成する”をクリック
- ⑥ 規約を一読して”承諾”をクリック
- ⑦ プレイヤーネームの作成（トーナメント参加時などに一般公開されます）をして”完了”をクリック
- ⑧ ホーム画面



QRコードからもアクセス可能。  
こちらのロゴが目印です。

TRACKMAN

## 2 プロフィール設定



❖ ”設定”から”プロフィール”のページへ。  
詳細情報を記入

❖ トラックマンハンディキャップの取得を  
しましょう

❖ マイバッグの登録

### □ プロフィール

- トラックマンハンディキャップ
- ラウンド統計

### □ アクティビティ

- ショット分析
- ラウンド結果
- トーナメント結果
- パフォーマンセンタ結果
- トラックマンコンバイン結果
- スクリーンキャスト結果

### □ ログイン

- クイック・ログインQRコード
- コースライブラリ
- トラックマンレンジモード

### □ トーナメント


- 開催中トーナメント
- 順位表
- 招待状

### □ ロケーター

- トラックマン施設検索

# Trackmanカメラアプリ

ご使用になる前に、トラックマンとパソコン間が有線接続か、無線接続かをご利用施設にご確認ください。  
有線接続の場合には、③のステップで、使用打席に無線ルーターに接続しますので、  
予めご利用になられている施設にWi-FiのSSIDとパスワードをご確認ください。




## TrackMan Cameraアプリ

高画質の動画をお手持ちのiOSデバイスで撮影できる




QRコードから  
アプリをダウンロード！


※プレー中に撮影されない場合は、【TrackMan Cameraアプリ】をスワイプし一旦終了します。  
Wi-Fi接続を確認後、アプリを再起動させてください。




1 アプリダウンロード後  
【開く】をタップ




2 【OK】をタップ



3 TM4 XXXX-XXXX  
もしくは打席使用の  
Wi-Fiに繋ぐ



4 【トラックマンロゴ】  
をタップ



5 【Got it!】をタップ



6 【許可】をタップ



7 TM4 XXXX-XXXX  
を選択



8 ビデオの映し出しを  
長方形に変更したい場合は  
右上の【歯車】をタップ



9  
✓ サイズ  
✓ 高画質  
✓ シャッタースピード  
✓ コマ数(毎秒)  
が調整可能



10 【カメラ】マークが  
オレンジ色になれば準備完了！  
変更されない場合は  
【カメラ】マークをタップ